





Egreat A 系列產品強制刷新固件指引

如遇到軟體的重大升級或因故無法正常進入操作介面時，請使用系統強制刷新/恢復系統功能。
系統強制刷新/恢復系統的步驟如下：

請從公司官方網站上下載要強制恢復的固件到 U 盤（A10 路徑 <http://en.egreatworld.com/comunity/index.php?forums/egreat-a10-firmware.31/>）

（A5 路徑 <http://en.egreatworld.com/comunity/index.php?forums/egreat-a5-firmware.34/>）

1. 強制恢復固件包含以下 4 個檔：update.zip、fastboot.bin、recovery.img、bootargs.bin 請不要修改檔案名，將此 4 個檔複製到 FAT32 格式的 U 盤根目錄下（建議使用小容量 U 盤，並在使用前格式化 U 盤為 FAT 或 FAT32 格式）。

 bootargs.bin	2016-11-05 4:23	BIN 文件	64 KB
 fastboot.bin	2016-11-05 4:28	BIN 文件	623 KB
 recovery.img	2016-11-05 4:25	IMG 文件	4,219 KB
 update.zip	2016-11-05 4:37	WinRAR ZIP 压缩...	512,982 KB

2. 切斷本機電源（不能使用遙控關機），將 U 盤插到本機 USB3.0（藍色）旁邊的 USB2.0 介面（黑色），用一枚纖細的硬物（如展開後的曲別針）插入 RST 小圓孔內，保持按下 RST 小圓孔內的 RST 按鍵不鬆開的同時打開本機電源。（注：從 2016 年 11 月 29 日後固件版本從 1.0.1.6 開始改為上電待機，此時在通電後，需要按機器上的電源按鈕或者遙控器的電源鍵，機器才能開始工作）

3、保持按住 RST 按鍵不鬆開，直到電視機螢幕上出現正在強制刷新/恢復系統的提示（綠色的安卓小機器人動畫圖示）之後再鬆開 RST 按鈕，系統會自動完成強制刷新/恢復系統的工作。

4、請耐心等待，強制刷新/恢復系統完成後本機會自動重啟，重啟後播放機就可正常投入使用了。

注意：

- 不管哪種升級過程中都請不要關閉機器或者切斷機器電源，否則可能造成機器無法開機；
- 通過網路升級時或許會因為網路的原因中斷下載過程，此時請手工選擇“線上升級”重新開始升級過程；
- 強制恢復系統時的檔案名相當重要，請勿修改檔案名（包括大小寫）；
- 如果遇到校驗失敗或升級到一半出錯，很可能是檔未下載成功或檔已經被損壞，請重新下載；